

## Subaru Forester 2006, Outback 2004

Общо 6 бутона, 3 в ляво (Mode, ▲ Up, ▼ Down) и 3 в дясно (Mute, Vol+, Vol-)

Оригинално радио е Kenwood GX806EF2

### Конектор на Автомобиля за Бутоните от волана :

Отделен е от захранване/говоритеи – бял 8 pin (2 реда \* 4), 2 кабела за бутони, 2 кабела Subwoofer.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <p>Конектор на модула MC7-RFx</p> | <p>Захранване :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Черен</b> – Gnd обща маса на автомобила</li> <li><b>Червен +12V</b>. Свързва се с Асс или Batt.</li> </ol> <p>Асс – аксесоари +12V, които се прекъсват от контактния ключ на автомобила.<br/>Batt – постоянни +12V, които не зависят от контактния ключ на автомобила.</p> <p><b>Свързване на Бутоните от волана :</b><br/>Син (Gnd) от автомобила се свързва с №3 (черен кабел на модула)<br/>Розов от автомобила се свързва с №5 (син кабел на модула, Ан.вх. А / Ch_A)</p> |
|-----------------------------------|---|

Зеленият кабел от модула (Ан.вх. В / Ch\_B), който не се използва в случая, се изолира.

! За правилното функциониране на Pioneer / Sony / LG, е задължително модулет да бъде захранен по време на неговата работа !

**Функции на бутоните :** Изпълняваните команди (Max. 10) зависят от марката / модела на приемника.

Sony и LG не поддържат команди за телефон от жично дист. у-ние.

LG не поддържа смяна на папки от жично дист. у-ние.

| Бутон     | Кратко натискане   | Задържане > 1сек.  |
|-----------|--|--|
| Mute      | ATT / Mute (Заглушаване на звука)                                    | BT: End / Reject Call ; Край/Отказ на Обаждане                       |
| Vol+      | Volume + / Усилване на звука   |  |
| Vol -     | Volume - / Намаляване на звука                                       |  |
| Mode      | Source / Източник : Radio / CD / USB / BT ...                        | BT: Receive Call / Отговор на обаждане                               |
| Up<br>▲   | Радио: Ръчно / Авт. Търсене по честота +<br>CD / MP3: Следваща песен | Радио: Следваща запаметена Станция<br>CD / MP3: Смяна Следваща Папка |
| Down<br>▼ | Радио: Ръчно / Авт. Търсене по честота -<br>CD / MP3: Предишна песен | Радио: Предишна запаметена Станция<br>CD / MP3: Смяна Предишна Папка |