

Интерфейс за Дистанционно Управление от Волана : MC7-RFx Honda 5 бутона към Alpine, JVC, Kenwood, Pioneer и Sony / LG

Инструкция за Ползване

Интерфейсният модул работи с фабричното дистанционно управление на всички модели Honda с показаните 5 бутона на волана :



Дистанционното изпълнява 9 различни функции.

5 основни ф-ии : Vol+, Vol -, Ch + , Ch- и Mode.

2 разширени функции при натискане и задържане на бутоните CH+ и CH -.

2 разширени функции при задържане на MODE и натисане на CH+ и CH -.

Описание на Функциите :

Бутон	Основни ф-ии Кратко натискане	Разширени ф-ии Задържане >1сек.
VOL +	Volume Step up	Volume up
VOL -	Volume Step down	Volume down
CH +	Radio: Manual / Auto freq. Seek + CD-MP3: Next Track	Radio : Next Preset St. (P1-P6) CD-MP3 : Next Folder
CH -	Radio: Manual / Auto freq. Seek - CD-MP3: Prev. Track	Radio: Prev. Preset St. (P6-P1) CD-MP3: Prev. Folder
MODE	Source: Radio / CD / USB /BT + Kenwood BT : End / Reject Call	
MODE CH +	BT: Receive Call	
MODE CH -	BT: End Call / Reject Call / Kenwood : Prev. Preset	

(!) Kenwood Не поддържа директна смяна на предишна / следваща запаметена станция.

(!!) Sony/LG не поддържат команди за Телефон от жично дистанционно управление !

Интерфейс за Дистанционно Управление от Волана : MC7-RFx Honda 5 бутона към Alpine, JVC, Kenwood, Pioneer и Sony / LG

Инсталация на Модула към Бутоните на Волана



Конектор на Модула и цветовете :

- 1, 3 и 11 – Черен ;
- 2 – Червен ;
- 5 – Син ; 6 – Зелен
- 12 – Виолетов
- 13 – Кафяв

Honda Audio Конектори – разположение и номерация на клемите, които се използват за монтажа на Адаптора (фронтален изглед) :

1		
<p>3. – Remote Switch . Към тази клема се включва Синия кабел от Модула (№ 5)</p> <p>11. – Remote GND. Тази клема се свързва с Черния кабел от Модула (№ 3)</p>		
2		
<p>6. – Remote GND. Тази клема се свързва с Черния кабел от Модула (№ 3)</p> <p>7. – Remote Switch . Към тази клема се включва Синия кабел от Модула (№ 5)</p>		
3		
<p>5. – Remote GND. Тази клема се свързва с Черния кабел от Модула (№ 3)</p> <p>16. – Remote Switch . Към тази клема се включва Синия кабел от Модула (№ 5)</p>		

Преди да свържете Модула, се уверете, че на посочените клемите няма напрежение. За да определите и проверите правилните клемите (кабели), може да измерите съпротивлението м/у тях с омметър. То трябва да бъде : 10K ома – без натиснат бутон; ~ 100 ома при натиснат бутон VOL-