



**Suzuki**

**Всички години и модели с 6 бутона на волана.**

Автомобилен Конектор при радиото : 20 pin син конектор.

Автомобилен Конектор 20 pin		Конектор на Модула

Свързване на Модула към конектора на Suzuki (всички години) :

преди 2005г.	след 2005г.	Модул за у-ние от волана
20. Маса на Бутоните – черен	20. Маса на Бутоните	3. Черен – Ch_Gnd
18. (Mode, Seek+, Seek -) – оранжев	19. 6-те стандартни бутона	5. Син – Ch_A
19. (Mute, Vol+, Vol -) – виолетов	*8. 3 бутона за телефон	6. Зелен – Ch_B
11. GND / Маса – черен		1. Черен – Gnd / Маса
9. ACC 12V – бял / черна ивица		2. Червен – 12V захранване
1. Batt 12V – бял		

**!!! Цветовете на кабелите при Suzuki преди 2005 са вероятни, но не задължителни. При Suzuki след 2005г. са много различни в зависимост от модела. Затова водеща и определяща е само позицията на конектора, не цвета. Захранванията е добре да се проверят и измерят с мултицет.**

С 6-те бутона се поддържат до 10 функции

	Бутон	Кратко натискане	Задържане >1s
	Mode	Source / Източник	Вдига телефона.
	Seek +	Търсене напред / следваща Песен	Смяна Напред на Запаметени Станции / Папки
	Seek -	Търсене назад / предишна Песен	Смяна Назад на Запаметени Станции / Папки
	Mute	Att / Mute Заглушаване на звука	Затваря телефона
	Vol +	Постъпково Усилване на Звука	Бързо Усилване на Звука
	Vol -	Постъпково Намалване на Звука	Бързо Намалване на Звука

При различните марки приемници и години на производство, част от описаните функции може да се различават или да не се поддържат от самия приемник.