

## Инсталация на интерфейсен модул MC7-RF3 на Citroen Xsara Picasso (05/00 → 03/03), Xsara (03/01 → 06/01)

**Конектор на Автомобила :** намира се в колоната под волана.



Брой кабели : общо 5бр,

№ 1, 2 и 3 бутони от бутоните на волана ;

№ 4 и 5 осветление на бутоните, нямат отношение към монтажа на модула :

№ 4. Син +12V осветление

№ 5. Зелен/жълт – GND осветление

Конектор на Автомобила	Забележка	Конектор Модул
	<p style="text-align: center;"><b>Захранване на модула</b></p> <p>Свързва се на преходните кабели от Евробукса към Приемника :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Маса в автомобила GND</li> <li>2. <b>+12V</b>. Свързва се с Асс или Batt</li> </ol> <p>За правилното функциониране на Pioneer / Sony / LG, е задължително модулет да бъде захранен по време на работата на приемника !</p>	
№ 1. Зелен/жълт	Не се прекъсва към автомобила	№ 3. Черен от модула
№ 2. Сив	! Прекъсва се към автомобила !	№ 5. Син от модула
№ 3. Виолетов	! Прекъсва се към автомобила !	№ 6. Зелен от модула

Настройката на MC7-RF3 за автомобил е № 13 (1 жълт + 3 червени мигания)

### Описание на бутоните и функциите :

Бутон	Кратко натискане	Задържане > 1сек.
VOL -	Volume – / Намаляване на звука	
VOL +	Volume + / Усилване на звука	
»»	Радио: Авт. / Ръчно Търсене по честота > CD / MP3: Следваща песен >	Радио: Ръчно / Авт. Търсене по честота > CD / MP3: Превъртане в песен >>
««	Радио: Авт. / Ръчно Търсене по честота < CD / MP3: Предишна песен / превъртане <<	Радио: Ръчно / Авт. Търсене по честота < CD / MP3: Превъртане в песен <<
Mode	Source / Източник : Radio / CD / USB / BT и т.н. *3	BT: Receive Call / Отговор на обаждане *1
«« Мемо	Радио: Предишна запаметена Станция *2 CD / MP3: Смяна Предишна Папка	
Мемо »»	Радио: Следваща запаметена Станция *2 CD / MP3: Смяна Следваща Папка	
Mute	ATT / Mute (Заглушаване на звука)	BT: End / Reject Call ; Край/Отказ на Обаждане *1 *4

\*1 – BT функциите за телефон **не** се поддържат от Sony и LG, даже и да имат вграден BT модул.

\*2 – Kenwood **няма** команди за предишна / следваща запаметена станция. Обикновено изпълнява смяна на Band FM ... / AM ...

\*3 – Kenwood Source изпълнява и функцията за BT: End / Reject Call ; Край/Отказ на Обаждане

\*4 – Kenwood директна смяна на Запаметена Станция, циклично от 6 до 1 . След всяко рестартиране на модула, започва от 6.